



## **Montage du TIPI**

\* Glissez les pieds du tipi dans la pièce métallique et fixez les avec le goujon et l'anneau de charge.  
(il n'est pas nécessaire de serrer fort)



\* Fixez la grosse boule centrale sur le mousqueton central.



\* Glissez les mousquetons avec les petites boules dans les anneaux de charge par en dessous.



\* Accrochez les trois cordes avec les petites boules de cette façon au mousqueton central.

